

Brugsanvisning Popcornmaskine

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen.

2. Tænd for LIGHT (lys)

3. Tænd for HEAT (grydevarme) & CHURN (omrører motor)

4. Efter ca. 5 minutter (Opstart procedure), tilsættes ca. 48 gr kokosfedt.

5. Nu tilsættes 1/1 bæger majs samt 1 mål specialsalt efter smag. Husk det er meget vigtigt at anvende kokosolie samt specialsalt for at opnå det bedste mulige resultat.

6. Majsene vil efter kort tid begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større. Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling, således, at alle popcornene falder ud, og da gryden nu er varm fortsættes produktionen uden opstart proceduren tilsæt kokosolie, majs, samt specialsalt.

7. Producer altid mindst 5-10 gryder, da majsene vil opnå den største forøgelse.

8. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn, slukkes der for. Der slukkes for Motoren når produktionen er færdig. LIGHT slukkes først når dagens produktion/salg er færdigt. Sluk for maskinen på hovedkontakten om aftenen.

Rengøring:

Gryden rengøres med en let fugtet klud med lunkent sæbevand, bund og indvendig top på samme måde. Glassiderne samt låger rengøres med glasrens.

Kom ALDRIG gryden direkte i vand.

Skulle der være yderligere spørgsmål er De altid velkommen til at kontakte os